:

2021-06-03

2021-6-3

2021 06 03

2021 06 03

1. InoProShop(V1.5.2) -



2.



3. EDS


安装设备描述
在目录下面找到相应的EDS文件打开
此电脑
3D 对象
Apple iPhone
视频
图片
文件名(N):
和 DCF 文件 (*.eds,
开(O)
取消

InoProShop(V1.5.2)
编译
在线
调试
工具
窗口
帮助
设备
起始页
InoProShop(V1.5.2)
选择新建程序
新建工程...
打开工程...
从PLC中打开工程...
Latest News
The current news channel might not be valid or your Internet connection might be unavailable. To change the news channel, go to the Option
dialog and select the Load&Save category.

PLC

Network configuration



EtherNet/IP





EtherNet/IP


添加设备
名称:
动作:
附加设备
更新设备
在所有设备中输入全文搜索的字符串...
供应商
LATCOS
名称
供应商
版本
描述
现场总线
EthernetIP
EthernetIP目标
MR-EP
LATCOS
添加从站设备


选择网络，设定Interface

IP



MR1616x-EP 16 16





EIP Byte

Point to Point connection RPI 10-30

Input Data Output Data 1 =8

	MR0808X-EP	MR1616X-EP	MR1600X-EP	MR3200X-EP	MR0016X-EP	MR0032X-EP
Input Data	1	2	2	4	0	0
Output Data	1	2	-	-	2	4
	Exlusive owner		Input Only		Exlusive owner	

“ ”